

SAS ABC EMBALLAGE

SAS au capital de 53 900€
RES du parc
36130 COINGS
Tel : 02.54.27.42.28
Fax : 09.70.62.90.40

il : direction@abc-emballage.fr

FILM ETIRABLE RETRACTABLE BULLE
RUBAN ADHESIF CARTON FEUILLARD
MACHINE ACCESSOIRE ET MAINTENANCE



Utilisation de la machine

Dépose du paquet sur la table d'emballage **AVEC ARCHE 850 x 600 mm**

Engagement du feillard dans le magasin manuellement

A chaque changement de bobine, introduction du feillard manuellement jusqu'au corps de chauffe (facile d'exécution)

Système automatique pré réglé d'envoi du feillard dans l'arche

Soudure et coupe automatique

Le cerclage est réalisé instantanément

La machine est prête à l'emploi

Détection par boule sur la table après centrage du colis

Fonction presse bouton au coup par coup et déclenchement du cerclage par pédale.

Réglage de la tension manuelle

Performance

Largueur du feillard	9 mm ou 12 mm – à la commande
Force de tension	0 kg- 70 kg
Puissance électrique	220V
Arche standard	850 (L) x 600 (H) mm
Autres arches dispo	de 650 à 1850 (L) mm X à 400 à 1200 (H) mm
Nombre de cerclage / min	de 15 à 25 cerclages
Réglage de la tension	Cadran pendulaire
Encombrement arche std	1430 (L) x 1540 (H) x 620 (I) mm

Consommable

Utilise du feillard Polypropylène (PP) d'épaisseur de 0.55 à 0.63 mm.

Largueur : 9 ou 12 mm – bobine située à l'extérieur, accès facile

Couleur standard : bleu, blanc, jaune, vert et noir

Diamètre du mandrin : 200 mm standard, 280 mm avec adaptateur (Vendu par lot de 2.)

Entretien / SAV

La machine est garantie 1 an pièces.

Main d'œuvre garantie si retour sur le site de Wambrechies la 1^{ère} année.

Possibilité de contrat d'entretien à partir de la 2^{ème} année.

Entretien à faire par l'opérateur : soufflage du corps de chauffe avec bombe d'air.